

# Max Protect UGC PRO



## Ultimate Glass Coat PRO

### Instruksjoner og tips.

For å oppnå best mulig sluttresultat bør glasset/vinduet først være grundig rengjort med Autoglaze Glassklar Pro, deretter bør vindu/glass rengjøres med Max Protect Waterspot Remover (WSR). Etter bruk av WSR bør glasset rengjøres med IPA for å nøytralisere virkestoffene i WSR. Det anbefales å bruke Max Protect applicator sponge ved påføring av alle MP coatinger, ofte bruker man 1 stk pr påføring når man bruker UGC PRO. Bør legges i minimum 2 lag, helst 3 lag.

#### Viktig:

**Godt lys er veldig viktig, både i form av vegg -og takbelysning, samt en lykt til å se etter produktrester og highspots.**

**Dessuten er god ventilasjon og hensiktsmessige verneutstyr (hansker, briller, maske) anbefalt.**

### UGC PRO påføring:

1. Åpne flasken og fukt applicator, hele svampen skal være dekket med coating, men svampen skal ikke være gjennomvåt, da er det brukt for mye produkt.
2. Legg svampen på overflaten og klapp den litt på samme sted slik at coatingen trekker ut i hele svampen, påfør coatingen i både sirkulære og rette bevegelser slik at produktet kommer inntil hjørner og lister. Påfør til det aktuelle området er dekket.
3. Første lag skal ikke buffes.
4. Påfør lag nr 2 etter 20-30 min, det samme med lag 3.
5. Coatingen bør få ligge på glasset i 12 timer. Kan fjernes før, dog med sjanse for dårligere holdbarhet. For å fjerne coatingen, må det brukes ren IPA og microfiber. Spray IPA i kluten (fuktig) og begynn å buffe, hold deg innenfor glasset, vend kluten ofte og påfør mer IPA ved behov. Buffing tar litt tid, dette er helt vanlig.
6. Ha alltid nok microfiber tilgjengelig og bytt side ofte når man jobber, microfiber blir fort mettet med produktrester.

#### Tips:

1. Bruk alltid nye microfiber håndklær / kluter.
2. Applikator svamp kan ikke brukes om igjen - bruk alltid ny.
3. Husk å ikke blande microfiber håndklær mellom ulike coatinger (v1 & UGC PRO, etc.)
4. Bruk av Silk Coat på UGC PRO er ikke nødvendig, men gjør bare godt.
5. UGC PRO trenger ikke å stå inne etter buffing, men kan kjøres ut, men bør ikke få regn eller vann på seg før etter 24 timer.
6. De første 2-3 ukene anbefaler vi å kun spyle med vann da coatingen bruker så lang tid på å fullherde. Etter 2-3 uker kan og bør man bruke både alkalisk- og kaldavfetting som forvask før håndvask.
7. Se også eget skriv for generelle tips og triks.



**BLANKBIL.NO**