

Max Protect UNC R



Gummimembran Coating

Instruksjoner og tips.

For å oppnå best mulig sluttresultat bør lakken maskinpoleres, vi anbefaler at du bruker polisher og poleringsputer som selges av Blankbil AS. Våre poleringsmidler er testet og godkjent av oss, vi er trygge i våre anbefalinger av disse. Det anbefales å bruke Max Protect applicator sponge ved påføring av alle MP coatinger, ofte bruker man ca 3 stk på 1 bil pr påføring når man bruker UNC R. Applicatoren byttes når den føles litt seigere enn i begynnelsen av påføringsprosessen.

Viktig:

Godt lys er veldig viktig, både i form av vegg -og takbelysning, samt en lykt til å se etter produktrester og highspots.

Dessuten er god ventilasjon og hensiktsmessige verneutstyr (hansker, briller, maske) anbefalt.

Alle flater som skal påføres coating må wipenes ned med silikonfjerner eller lignende, vi selger Monopol silikonfjerner.

UNC R er en topcoat og vi anbefaler at UNC v1 brukes som base på lakk, men UNC R kan brukes alene og for de som ønsker kan den legges i 2 lag. Vi anbefaler 12-36 timer mellom v1 og R. Brukes det 2 lag med R anbefales det ca 2 timers herding mellom 1 og 2 lag.

UNC-R påføring:

UNC-R binder seg svært raskt til overflaten, arbeid på små områder av gangen, før du buffer av. Benytt deg av naturlige knekker og skjøter på paneler.

1. Åpne flasken og sett applicator svampen mot toppen og rist den en gang. Flytt svampen litt og riste igjen. Gjør det ca 3-4 ganger til svampen er litt våt, men ikke gjennomvåt.
2. Legg svampen på overflaten og klapp den litt på samme sted slik at coatingen trekker ut i hele svampen, påfør coatingen med korte og linjære bevegelser. ***Ikke sirkulære bevegelser.*** Påfør til det aktuelle området er dekket.
3. Når en halvt panel er dekket (tak, panser, dør), fjern coatingen umiddelbart med en ny mikrofiberklut / håndkle.
4. For mindre paneler som spoiler og andre små områder anbefaler vi å ikke vente mer enn 30 sekunder etter påføring før coatingen buffes.

5. Ha alltid nok microfiber tilgjengelig og bytt side ofte når man jobber, microfiber blir fort mettet med produktrester.

Tips:

1. Bruk alltid nye microfiber håndklær / kluter.
2. Applikator svamp kan ikke brukes om igjen - bruk alltid ny.
3. Husk å ikke blande microfiber håndklær mellom ulike coatinger (V1 & R, etc.)
4. Vi anbefaler kun å påføre produktet mellom 5-15 grader Celsius, påføres produktet i temperaturer over dette, bør man være 2 stk som jobber. Coatingen kan kjøles ned i flaska til mellom 5-10 grader, da får man lengre påføring- og buffetid.
5. Bruk Silk Coat!
6. Herdetid i romtemperatur er 8 timer ved 20 grader. Herder forttere ved høyere temperatur og ved bruk av IR lampe.
7. Coatingen trenger ca 8 timer for å binde seg til lakken, de første 2-3 ukene anbefaler vi å kun spyle med vann da coatingen bruker så lang tid på å fullherde. Etter 2-3 uker kan og bør man bruke både alkalisk- og kaldavfetting som forvask før håndvask.
8. Se også eget skriv for generelle tips og triks.

Denne instruksjonen dekker også UNC R 1,5. Forskjellen mellom R og R 1,5 i bruk er at man har bedre tid til å påføre og buffe coatingen, samt at den er lettere å jobbe med i temperaturer over 15 grader.



BLANKBIL.NO