

Max Protect UNC v1



Ultimate Nano Coat v1

Instruksjoner og tips.

For å oppnå best mulig sluttresultat bør lakken maskinpoleres, vi anbefaler at du bruker polisher og poleringsputer som selges av Blankbil AS. Våre poleringsmidler er testet og godkjent av oss, vi er trygge i våre anbefalinger av disse. Det anbefales å bruke Max Protect applicator sponge ved påføring av alle MP coatinger, ofte bruker man 1 - 2 pr stk på 1 bil pr påføring når man bruker v1.

Viktig:

Godt lys er veldig viktig, både i form av vegg -og takbelysning, samt en lykt til å se etter produktrester og highspots.

Dessuten er god ventilasjon og hensiktsmessige verneutstyr (hansker, briller, maske) anbefalt.

Alle flater som skal påføres coating må wipenes ned med silikonfjerner eller lignende, vi selger Monopol silikonfjerner.

Unc v1 er en basecoat og brukes som primer/base for UNC R, UNC R 1,5, v2 og v3. Kan brukes alene om den legges i 2 lag. Vi anbefaler at det går mellom 12-36 timer mellom v1 og neste påføring om temperaturen er rundt 20 grader.

V1 påføring

V1 bruker "lang" tid i forhold til de andre MP coatingene til å binde seg til lakken, ofte påfører man 1/3 til 1/2 bil før man buffer, coatingen skal kjennes litt seig når den skal buffes av og i temperatur rundt 20 grader skal den binde seg til lakken i 7-10 minutter.

1. Åpne flasken og fukt applicator, hele svampen skal være dekket med coating, men svampen skal ikke være gjennomvåt, da er det brukt for mye produkt.
2. Legg svampen på overflaten og klapp den litt på samme sted slik at coatingen trekker ut i hele svampen, påfør coatingen med korte og linjære bevegelser. **Ikke sirkulære bevegelser.** Påfør til det aktuelle området er dekket.
3. Når ca 1/3 til en 1/2 bil er påført har det normalt gått lang nok tid til å starte med å buffe der man begynte prosessen. Etter å ha buffet ned området som anvist starter man å påføre coating der man avsluttet og gjentar frem til bilen er ferdig coatet.
4. Ha alltid nok microfiber tilgjengelig og bytt side ofte når man jobber, microfiber blir fort mettet med produktrester.

*** Vi anbefaler å bruke denne rekkefølgen ved påføring:
Tak, panser, front, høyre side, bagasje, venstre side, støtfangere og andre
lakkerte overflater.**

Tips:

- 1. Bruk alltid nye microfiber håndklær / kluter.**
- 2. Applikator svamp kan ikke brukes om igjen - bruk alltid ny.**
- 3. Husk å ikke blande microfiber håndklær mellom ulike coatinger (V1 & R, etc.)**
- 4. Herdetid i romtemperatur er 48 timer ved 20 grader. Herder fortere ved høyere temperatur og ved bruk av IR lampe.**
- 5. Bruk Silk Coat, men ikke om v1 brukes som base/primer, kun om den legges i 2 lag.**
- 6. Coatingen trenger ca 48 timer for å binde seg til lakken, de første 2-3 ukene anbefaler vi å kun spyle med vann da coatingen bruker så lang tid på å fullherde. Etter 2-3 uker kan og bør man bruke både alkalisk- og kaldavfetting som forvask før håndvask.**
- 7. Se også eget skriv for generelle tips og triks.**



BLANKBIL.NO