

# Max Protect UNC v3



## Ultimate Nano Coat v3 Instruksjoner og tips.

For å oppnå best mulig sluttresultat bør lakken maskinpoleres, vi anbefaler at du bruker polisher og poleringsputer som selges av Blankbil AS. Våre poleringsmidler er testet og godkjent av oss, vi er trygge i våre anbefalinger av disse. Det anbefales å bruke Max Protect applicator sponge ved påføring av alle MP coatinger, ofte bruker man 1 stk på 4 felger pr påføring når man bruker v3. I kriker og kroker kan det være nødvendig å bruke en bommulspad for å påføre.

### Viktig:

**Godt lys er veldig viktig, både i form av vegg -og takbelysning, samt en lykt til å se etter produktrester og highspots.**

**Dessuten er god ventilasjon og hensiktsmessige verneutstyr (hansker, briller, maske) anbefalt.**

Alle flater som skal påføres coating må wipenes ned med silikonfjerner eller lignende, vi selger Monopol silikonfjerner.

UNC v3 er en topcoat og vi anbefaler at UNC v1 brukes som base på felger og metall, men UNC v3 kan også brukes alene. Vi anbefaler 12-36 timer mellom v1 og v3. Den er også lettere å jobbe med om v1 er brukt først. Påføres det 2 lag med v3 bør det helst gå 4-6 timer mellom lag 1 og 2.

### UNC-v3 påføring:

1. Åpne flasken og fukt applicator, hele svampen skal være dekket med coating, men svampen skal ikke være gjennomvåt, da er det brukt for mye produkt.
2. Påfør v3 på 2 felger før du begynner å buffe av første felgen, gjenta på de 2 neste felgene. Coatingen bør få binde seg i 5-10 min før buffing.
3. På baksiden av felgen har vi i Autoglaze AS god erfaring med å la være å buffe coatingen om den er påført jevnt, dette er gjerne en grovstrukturert overflate som blir utsatt for varme, bremsestøv, salt, asfalt/tjære og olje og vil holde seg godt med ubuffet v3, samt at mye kjemi ikke vil påvirke coatingen under vask.
4. Ha alltid nok microfiber tilgjengelig og bytt side ofte når man jobber, microfiber blir fort mettet med produktrester.

**Tips:**

1. **Bruk alltid nye microfiber håndklær / kluter.**
2. **Applikator svamp kan ikke brukes om igjen - bruk alltid ny.**
3. **Husk å ikke blande microfiber håndklær mellom ulike coatinger (v1 & v3, etc.)**
4. **Bruk Silk Coat!**
5. **Herdetid i romtemperatur er 48 timer ved 20 grader. Herder fortere ved høyere temperatur og ved bruk av IR lampe.**
6. **Coatingen trenger 48 timer for å binde seg til lakken, de første 2-3 ukene anbefaler vi å kun spyle med vann da coatingen bruker så lang tid på å fullherde. Etter 2-3 uker kan og bør man bruke både alkalisk- og kaldavfetting som forvask før håndvask.**
7. **Se også eget skriv for generelle tips og triks.**



**BLANKBIL.NO**